

1.- Installare la cartuccia con la stampante accesa, altrimenti potrebbe dare un errore, anche se è recuperabile aprendo e chiudendo il coperchio della macchina.

2.- Non aprire il coperchio della stampante durante l'operazione di riconoscimento del chip.

3.- Ogni chip ha un numero di serie e lo stesso numero di serie ha un unico utilizzo nella funzionalità di visualizzazione del livello del toner nella stessa stampante.

Se Quando lo stesso numero di serie viene utilizzato ripetutamente sulla stessa stampante, la stampante segnalerà l'errore "Er11", quindi aprire il coperchio per più di 3 secondi e chiudere il coperchio, è possibile utilizzarlo in modalità di lavoro "livello toner assente".

4.- Il chip/o il toner non può essere rimosso e utilizzato in un'altra macchina una volta utilizzato in precedenza.

Modalità chip senza livello di toner.

Fare clic su "Conferma" per continuare quando sul computer viene visualizzato "Cartuccia toner usata o contraffatta installata".

Questi chip hanno un sistema di serializzazione unico per le rimesse, che consentirà il funzionamento nella stampante solo una volta in ciascuna stampante fisica. Se si prova un altro toner con un chip con lo stesso numero di serie sulla stessa macchina, verrà automaticamente bloccato e verrà visualizzato un messaggio di errore.

Lo stesso errore come usare più volta chip originale

Ciò significa che per un stampante, un serie di chip funzione solo un volta

si stampa modalità con senza livello di toner

di solito cambiamo un serie di chip al mese.

Nel caso in cui tu esaurisca il toner e desideri utilizzarne un altro compatibile nella stessa stampante, ti preghiamo di contattarci in anticipo e ti informeremo se il lotto di chip corrente è conforme a una nuova serializzazione per un altro nuovo utilizzo.